

Safe für Sitzkonsole Teilintegrierte Mercedes Benz

**Safe for semi integrated models Mercedes Benz seat console / Coffre-fort pour
console de siège profilés Mercedes Benz**

Artikelnummer / Part number / Numéro de pièce: 3274053



(DE) Damit Ihnen der Einbau leicht von der Hand geht, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:

1. Der Einbau des Safekastens erfolgt in der serienmäßig vorhandenen Öffnung der Sitzkonsole an der Seite.
2. Hierbei ist es wichtig, dass der Kasten mit der schmalen Aussparung nach oben in die Konsole eingeschoben wird. (Siehe Bild)



3. Anschließend verschrauben Sie den Kasten mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest an der Konsole. Die Bohrungen hierfür sind bereits in der Konsole vorgesehen, und müssen nicht extra gebohrt werden.
4. Jetzt können Sie die Tür mit dem unten angebrachten Hintergriffwinkel in die Konsole einsetzen, die Tür schließen und mit dem Schlüssel verriegeln.
5. Der Einbau ist jetzt abgeschlossen und Sie können den Safe nutzen.

(DE) Hinweis zur Schlüsselnachbestellung

Bitte die Schlüsselnummer notieren und sicher verwahren. Im Falle des Verlustes kann anhand dieser Nummer ein Schlüssel bei untenstehender Adresse nachbestellt werden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Mobil-Safe Fahrzeugtresore
Am Marktplatz 1
21776 Wanna

Telefon: 0049 (0) 4757 - 82 00 33 oder per E-Mail: info@mobil-safe.net

(EN) Please note the following points so that installation is easy for you:

1. The safe box is installed in the standard opening in the side of the seat console.
2. It is important that the box is inserted into the console with the narrow recess facing upwards. (See picture)



3. Then screw the box tightly to the console using the screws and nuts supplied. The holes for this are already provided in the console and do not need to be drilled separately.
4. Now you can insert the door into the console using the rear handle angle attached at the bottom, close the door and lock it with the key.
5. The installation is now complete and you can use the safe.

(EN) Information for reordering keys:

Please note the key number and keep it safe. In the event of loss, this number can be used to reorder a key from the address stated below.

Please do not hesitate to contact us if you have any queries:

Mobil-Safe Fahrzeugtresore
Am Marktplatz 1
21776 Wanna

Phone: 0049 (0) 4757 - 82 00 33 or by e-mail: info@mobil-safe.net

(FR) Afin de faciliter l'installation, nous vous prions de respecter les points suivants :

1. *Le montage du coffre-fort s'effectue dans l'ouverture de la console du siège prévue en série sur le côté.*
2. *Il est important que le coffre soit inséré dans la console avec l'encoche étroite vers le haut. (Voir image)*



3. *Ensuite, vissez fermement le caisson à la console à l'aide des vis et des écrous fournis. Les trous sont déjà prévus à cet effet dans la console et ne doivent pas être percés séparément.*
4. *Vous pouvez maintenant insérer la porte dans la console avec l'équerre de poignée arrière fixée en bas, fermer la porte et la verrouiller avec la clé.*
5. *l'installation est maintenant terminée et vous pouvez utiliser le coffre-fort.*

(FR) Remarque concernant la commande d'une nouvelle clé :

Veuillez noter le numéro de la clé et le conserver en lieu sûr. En cas de perte, ce numéro permet de commander une nouvelle clé à l'adresse ci-dessous.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour toute demande de précisions :

Mobil-Safe Fahrzeugtresore
Am Marktplatz 1
21776 Wanna

Téléphone : (0049) (0) 4757-820033 ou par e-mail: info@mobil-safe.net