

# HYMER Campervan Échelle télescopique

**ÉTENDUE DE LA LIVRAISON:**

1x échelle télescopique  
1x support de base pour tréteaux et pieds Gecko  
2x pieds de gecko  
2x paliers de fixation pour le toit dormant  
(Conception vissable)

**TEMPS D'ASSEMBLAGE:**



environ 10 minutes

**NUMÉRO DE PIÈCE:**


8501950

**OUTIL NÉCESSAIRE:**

Tournevis (fendu / en croix) /  
Cliquet hexagonal pour écrou borgne interne




Pour pouvoir fixer l'échelle télescopique à l'intérieur du véhicule lors de l'ascension du toit ouvrant, il faut d'abord vérifier si les positions des supports de crochets sur le support de base de l'échelle télescopique correspondent aux supports inférieurs indiqués:



S'ils ne correspondent pas, les supports de crochets peuvent être ajustés au niveau du support de base.

Pour ce faire, il faut retirer les couvercles en plastique (4 fois au total).



Après avoir retiré les couvercles, les écrous borgnes peuvent être desserrés à l'aide du cliquet hexagonal.



Les supports de crochets peuvent ainsi être amenés dans la bonne position en déplaçant les supports dans le rail intérieur. Une fois ce résultat obtenu, serrez les écrous borgnes à l'aide de la clé à cliquet hexagonale et posez ensuite le couvercle en plastique.

Maintenant, l'échelle télescopique peut être installée à l'intérieur.

Si l'échelle doit être fixée à un autre endroit, les paliers de fixation fournis peuvent également être vissés à n'importe quel endroit.